



TABLA DE REFACCIONES

POSICIÓN	DESCRIPCIÓN	EKCINV40/1230	EKCINV65/1230
1	Tarjeta INVERTER	R-EKCINV40-TINV	R-EKCINV65-TINV
2	Tarjeta PCB	R-EKCINV40-PCB	R-EKCINV65-PCB
3	Display	R-EKCINV-DISPLAY	
4	Filtro de potencia	R-EKCINV-FIL-POT	
5	Transformador	R-EKCINV40-REACTOR	R-EKCINV65-REACTOR
6	Válvula electrónica	R-EKCINV-VAL-ELEC	
7	Válvula de 4 vías	R-EKCINV40-V-4VIA	R-EKCINV65-V-4VIA
8	Switch de flujo	R-EKCINV-SW-FLUJO	
10	Capacitor de motor de ventilador	R-EKCINV-CAP-MOT-V	
11	Fusible	R-EKCINV40-FUSIBLE	R-EKCINV65-FUSIBLE
12	Set de sensores	R-EKCINV-SENSORES	
13	Compresor	R-EKCINV40-COMPRES	R-EKCINV65-COMPRES
14	Intercambiador	R-EKCINV40-INTERCA	R-EKCINV65-INTERCA
15	Evaporador	R-EKCINV40-EVAPORA	R-EKCINV65-EVAPORA
16	Switch de protección	R-EKCINV-SW-PROT	
17	Válvula de presión	R-EKCINV-VAL-PRES	
18	Racor	R-EKCINV-UNION	
19	Empaque para racor	R-EKCINV-JUNTA-U	
20	Ventilador	R-EKCINV-VENT	
21	Kit de drenaje	R-DRENAJE-EKCINV	
23	Tapa superior	R-EKCINV40-TAP-SUP	R-EKCINV65-TAP-SUP
24	Panel frontal	R-EKCINV40-PA-FRON	
25	Panel derecho	R-EKCINV40-PA-DER	R-EKCINV65-PA-DER
26	Panel posterior	R-EKCINV40-PA-POS	R-EKCINV65-PA-POS
27	Tablero inferior	R-EKCINV40-TAB-INF	R-EKCINV65-TAB-INF